

Sistema de Control de Luminarias 0-10V, 2 Canales - WiFi

Manual del Usuario

Versión 1.0

Asistencia de ebm electronics

Comuníquese con el Servicio de asistencia de ebmelectronics si tiene preguntas o si desea recibir asistencia técnica.

correo electrónico: support@ebmelectronics.com teléfono: +57 (1) 3028245 (directo en Colombia) +1 (813) 9002527 (directo en los Estados Unidos)

Horario de línea de asistencia: Lun-Vie 8 a.m. a 5 p.m. -5GMT

© Electrobiomedical – 2010-2017 – Todos los derechos reservados. Carrera 70B # 3A-77 Bogotá-Colombia Tel. +57 (1) 3028245

electrobiomedical.com.co

ebmelectronics.com

La información contenida en este manual está sujeta a cambio sin notificación y no representa un compromiso de parte de Electrobiomedical S.A.S.. El software descrito en este manual se suministra bajo los términos de un acuerdo de licencia o acuerdo de no distribución. El acuerdo de licencia de software especifica los términos y condiciones para su uso legal. Ninguna parte de este manual puede ser producida o transmitida de ninguna forma o con ningún propósito diferente al uso personal del comprador, sin el permiso escrito explicito por parte de Electrobiomedical S.A.S.. Todos los otros productos, logos o nombres de compañías referidos en este manual son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Información de seguridad

A lo largo de este manual se utilizan los símbolos de nota, precaución y advertencia para alertarle sobre información importante de operación y seguridad. Una "NOTA" es un mensaje corto que alerta al lector sobre algún detalle de importancia. Un aviso de seguridad, "PRECAUCIÓN", aparece con información de importancia para proteger su equipo y funcionamiento. Sea especialmente cuidadoso en leer y seguir todas las precauciones que correspondan a su aplicación. Un aviso de seguridad, "ADVERTENCIA", contiene información de importancia para la protección contra daño de usted, otras personas y del equipo. Preste especial atención a todas las advertencias relativas a su aplicación. El símbolo de peligro por electricidad, \triangle (un rayo dentro de un triángulo), precede a una manifestación de seguridad de PRECAUCIÓN o ADVERTENCIA sobre peligro de descargas eléctricas.

Garantía

Los sistemas de control de iluminación se fabrican de acuerdo con los procesos registrados por la norma ISO 9001 y está respaldado por una garantía de un año al primer comprador para su uso, siempre y cuando las unidades no hayan sido mal aplicadas. Dado que Electrobiomedical no tiene control sobre el empleo de las mismas, a veces incorrecto, la empresa no puede garantizar que no haya fallas. Las obligaciones de Electrobiomedical bajo esta garantía están limitadas, a discreción de Electrobiomedical, al reemplazo o a la reparación de la unidad, o a la restitución del precio de compra o de las partes que, una vez inspeccionadas, demuestren estar defectuosas dentro del período cubierto especificado. Esta garantía no cubre daños producidos por transporte, alteración, uso indebido, abuso o malos tratos. El comprador deberá utilizar únicamente, partes suministradas por Electrobiomedical para conservar la garantía.

Asistencia técnica

Si encuentra algún problema con el sistema provisto por Electrobiomedical, consulte su información referente a la configuración, para verificar que las opciones seleccionadas son las correspondientes a su aplicación: entradas, salidas, alarmas, límites, etc. Si el problema persiste, puede obtener asistencia técnica del representante local de Electrobiomedical o directamente, enviando su pregunta por correo electrónico a soporte@ebmelectronics.com o marcando +57 (1) 3028245 entre las 8 a.m. y 5 p.m., -5GMT. Pida hablar con un ingeniero de aplicaciones o soporte. Al llamar, sírvase tener a mano la siguiente información:

- Número completo del modelo
- Toda la información de configuración
- Manual del Usuario
- Nombre del proyecto o empresa donde se encuentra instalada la unidad
- Computador habilitado en la red correspondiente al fallo, con internet para soporte remoto.
- Aplicación de escritorio remoto (VNC, Teamviewer, entre otros)

Contenido

Capítulo 1: Introducción5	
1.1 Generalidades	
1.2 Comunicación	
1.3 Sensores	
1.4 Entradas y Salidas 5	
Capítulo 2: Componentes del sistema6	
2.1 Controladora Plus	
2.2 Controladora 0-10V, 2 Canales	
2.3 Controladora Basic	
2.4 Teclado display resistivo	
2.5 Computadora	
Capítulo 3: Instalación y cableado11	
3.1 Controladora11	
3.2 Conexión de tarjetas	
3.3 Caja de protección	
3.4 Computadora y router	
Capítulo 4: configuración router FITOTRON14	
Capítulo 5: Interfaz de usuario y puesta en marcha modo manual 19	
Capítulo 6: Aplicación WEB para control y automatización de procesos	
Capítulo 7: Aplicación WEB para control y automatización de procesos	

1. Introducción

1.1 Generalidades

El sistema que permite tener un medio ambiente controlado de variables como lo son la temperatura, humedad, iluminación general o para horticultura, CO2, control de riego entre otros. Consta de una serie de equipos que combina fiabilidad y simplicidad de funcionamiento y a su vez poder de monitoreo y toma de decisiones en tiempo real, gracias a su conexión a la nube. El sistema puede ser controlado de forma WEB desde una tablet o un computador esta forma permite todas las funciones o de forma manual a través de una pantalla táctil(opcional), esta permite modificar temperatura humedad e iluminación. La interfaz web permite que usuario lleve un monitoreo constante del sistema y pueda tener un histórico de las programaciones hechas, así como un log de eventos, donde queda consignados todos los eventos importantes, el sistema genera alarmas que puede ser configuradas para que estas sean enviadas a un correo electrónico y el usuario pueda estar atento a cualquier eventualidad del sistema. Los perfiles para el crecimiento de plantas, insectos o cultivos pueden ser ingresados por el usuario y programarlos para que comiencen en un determinado momento. El dispositivo de sensores puede medir humedad, temperatura, gases (CO2, CO, H2, NH3, butano, humo, alcohol, benceno) algunos otros pueden ser suministrados bajo pedido, pueden tener restricciones.

1.2 Comunicación

El sistema viene por defecto con comunicación Ethernet/wifi, pero hay módulos de conexión opcional como Celular, Lora, RF915MHz, Zigbee/Xbee, RS232 y RS485.

1.3 Sensores

El sistema pueda manejar sensores análogos y digitales (i2c, RS232, etc.)

1.4 Salidas

El sistema cuenta con hasta 5 salidas 0-10V y cuenta hasta con cuatro salidas PWM, según el modelo.

2. Componentes del sistema

A continuación, se listan los diferentes dispositivos que comprende el sistema.

2.1 CONTROLADORA PLUS



Se puede supervisar y controlar temperaturas y otras variables en aplicaciones como cámaras ambientales, máquinas de procesamiento de plástico, hornos industriales y domésticos, maquinaria de empaquetamiento y control de iluminación

Sus características incluyen:

- Unidad de alimentación CA universal multi-voltaje
- Dispositivo de aislamiento de entradas/salidas
- Entrada digital/Salida de corriente auxiliar aislada
- Comunicaciones RS485, RS232, Ethernet/Wifi ó Bluetooth
- Ajuste auto adaptativo con supresión de sobrecargas de lógica difusa
- 23 entradas digitales aisladas 0 a 24VDC
- 4 entradas análogas opto acopladas
- 4 salidas opto acopladas PWM
- 8 salidas por relé 3A/250V, conexiones disponibles por relé: NC, C, NO

- 1 salidas por relé 10A/250V, conexiones disponibles por relé: NC, C, NO
- 1 salida para comunicación a display(opcional)
- 1 salida a tarjeta de expansión o sensores con comunicación i2c
- Protección contra corto circuito
- Alimentación: 5VDC,12VDC,24VDC/5Amp,1Amp,2Amp

NOTA: -La comunicación Ethernet, viene pre-configurada con la IP 192.168.1.20

-La comunicación RS232 esta pre-configurada en 9600bps, 8N1

-La comunicación RS485 esta pre-configurada en 9600bps

2.2 CONTROLADORA 0-10V, 2 Canales



La controladora cuenta con:

- 1 entrada análoga o digital(sensores ebm)
- 2 salidas 0-10V
- 1 entrada de alimentación 12VDC/1Amp
- 1 Batería CR2032(Opcional)

NOTA: -La comunicación Wifi Access Point, viene pre-configurada con la IP 192.168.4.1

-La comunicación Wifi estación, viene pre-configurada con la IP 192.168.1.103

2.3 CONTROLADORA BASIC



Se puede utilizar en el control de sistemas pequeños de iluminación, control de cargas, sensado de equipos.

- Dispositivo de aislamiento de entradas/salidas
- Comunicaciones RS485, RS232, Ethernet/Wifi ó Bluetooth
- Hasta 3 entradas digitales aisladas 0 a 24VDC
- 1 entradas análogas opto acopladas
- 4 salidas opto acopladas PWM
- 1 salidas por relé 3A/250V, conexiones disponibles por relé: NC, C, NO
- 1 salida para comunicación a display(opcional)
- 1 salida a tarjeta de expansión o sensores con comunicación i2c
- Protección contra corto circuito
- Alimentación: 5VDC a 12VDC, 10Amp máximo

NOTA: -La comunicación Wifi, viene pre-configurada con la IP 192.168.1.103

-La comunicación RS232 esta pre-configurada en 9600bps, 8N1

-La comunicación RS485 esta pre-configurada en 9600bps

2.4 TECLADO DISPLAY RESISTIVO



Pantalla táctil resistiva para el control manual del sistema. A través de ella podemos tener las siguientes opciones:

- Iniciar y detener programas cargados
- Iniciar y detener funciones
- Control de canales de iluminación de forma manual
- Control de grupos de luminarias (si aplica)
- Visualización de sensores (si aplica)
- Configuración del dispositivo
- Información general sobre el sistema
- La pantalla se encuentra disponible en 2.4 y 3.5 pulgadas, no requiere ningún tipo de configuración.
- Conexión Wifi ó Bluetooth
- Alimentación: 120VAC/0.1Amp

2.5 COMPUTADORA



La computadora, es donde se encuentra la interfaz web y base de datos, se encargada de recibir las programaciones de los perfiles por parte del usuario, así como su procesamiento y puesta en marcha.

Características

- Procesador: Snapdragon[™] 410, Quad-core ARM[®] Cortex[™] A53
- Sistema operativo: Linux basado en Debian
- Comunicación: WLAN, Bluetooth
- Puertos: USB, entradas, salidas, ADC
- Aplicaciones: MySQL, ebm control
- Alimentación: 12VDC/1Amp

3. Instalación y cableado

3.1 Controladora

Fije la controladora con los tornillos o postes plásticos incluidos, a continuación, podrá ver las medidas de la tarjeta para realizar las perforaciones.



Medidas Tarjeta de control 0-10V, 2 canales

NOTA: Medidas en milímetros

3.2 Conexión de tarjetas

- Las conexiones a los drivers pueden realizarse con cable calibre 22AWG para distancias hasta 3 metros, distancias mayores se recomienda utilizar cable blindado o apantallado, con su respectiva conexión a tierra.

- La fuente de alimentación de la controladora debe ser 12VDC/1A

DIAGRAMA DE CONEXIONES TARJETA DE CONTROL 0-10V, 2 canales



3.3 Caja de protección



NOTA: Medidas en milímetros

Nota: Cuando se utilice las controladoras en ambientes con humedad superior al 70% se recomienda utilizar proteccción IP y cajas con la protección necesaria para evitar cualquier tipo de sulfatación o daño en las terminales.

3.4 Computadora y Router

Deben ser alimentados con las fuentes incluidas y fijadas de acuerdo al fabricante del panel de control, respetando voltajes de alimentación de las fuentes.

4. CONFIGURACIÓN ROUTER

 Desde un computador de la red digitar la IP fija asignada en el puerto 8080 o en la red local, la IP 192.168.0.1 y digitar en el campo usuario y en la contraseña, admin (esto puede variar de acuerdo al fabricante)

Ptp-link	Router inalámbrico N 300Mbps WR841N Router inalámbrico N TL-WR841N		. .
		admin	

2. Ventana de inicio del router, en ella podemos encontrar todos los datos principales y en la parte izquierda el menu de configuración.

Ptp-link	Router inalámbrico N 300Mbps WR841N Modelo TL-WR841N	
Estado		
Configuración Rápida		
Red	Estado	
Inalámbrico		
Red para invitados	Version del Finneare:	0.9.1.3.16 v01e4.0 Build 161107 Rel.74398m
DHCP	Versión del Hardware:	TL-WR841N v13 00000013
Transferencia		
Seguridad	1.031	
Controles Parentales	DAN	
Control de Acceso	Dirección MAC:	C0.25:E9:44:70:94
Enrutamiento Avanzado	Direction IP:	192.168.0.1
Control de Ancho de Bar	Mascana de Subred:	255.255.255.0
Enlace de IP y MAC		
DNS Dinámico	Inalámbrico	
IPv6	_	
Herranientas del Sister	Radio Inatembrica:	Heblitedo
Finalizar Sesión	Nembre (SSD).	11hos mide
	Canal	A downition Connel 101
	ántho de Canal:	Automatica
	Direction MAC:	C0:25:E9:4A:78:94
	Estado de WDS:	Deshabiltado
	WAN	
	Direction MAC:	C0.25:E94A:78.95
	Dirección IP:	192.168.193.112(IP Eslática)
	Mascara de Subred:	255.255.255.0
	Puerta de Enlace Precieterminada:	192.168.193.1 (El puerte WAN está desconectado)
	Servidor DNS:	192.168.194.13 192.168.194.17
	Tiampo Activo del Sistema:	0 dia(s) 01:39:48 Actualizar

3. Configurar la red WAN con los valores suministrados por el operador de red

Estado				
Configuración Rápida				
Red	Configuraciones de WAN			
- WAN				
- LAN				
- Clon de MAC	Tipo de Conexión:	IP Estática	• Detectar	¡El puerto WAN está desconecta
Inalámbrico	Dirección IP:	402 402 402 442		
Red para Invitados	Direction in .	192.160.193.112		
DHCP	Máscara de Subred:	255.255.255.0		
Transferencia	Puerta de Enlace:	192.168.193.1		
Seguridad	Servidor DNS Primario:	192.168.194.13		
Controles Parentales	Servidor DNS Secundario:	192.168.194.17	(opcional)	
Control de Acceso				
Enrutamiento Avanzado				Advance 👻
Control de Ancho de Ba				
Enlace de IP y MAC		Guardar		
DNS Dinámico				
IPv6				
Herramientas del Sisten				
Finalizar Sesión				

4. Configurar la red LAN con la IP 192.168.1.1 y mascara de subred 255.255.255.0

Configuración Rápida Red WAN LAN Configuraciones de la LAN Configuraciones de la LAN Configuraciones de la LAN Configuración MAC: C0.25.E9:4A.78:94 Dirección IP: 192.168.0.1 Inalámbrico DHCP Habilitar IGMP Snooping: Control de Acceso Enrutamiento Avanzado Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	Estado		
Red Configuraciones de la LAN - WAN - - LAN Dirección MAC: C0.25.E9.4A.78.94 Inalámbrico Dirección IP: 192.168.0.1 Red para Invitados Máscara de Subred: 255.255.25.0 DHCP Habilitar IGMP Snooping: Image: Control de Acceso Control de Acceso Enrutamiento Avanzado Guardar Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión Indiana de Sisten	Configuración Rápida		
- WAN - LAN - Chon de MAC Dirección MAC: C0.25:E9:4A.78:94 Inalámbrico Red para Invitados Dirección IP: 192.168.0.1 Red para Invitados DHCP Habilitar IGMP Snooping: Transferencia Seguridad Control de Acceso Enrutamiento Avanzado Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	Red	Configuraciones de la LAN	
- LAN - Clon de MAC Inalámbrico Red para Invitados DHCP Transferencia Seguridad Control de Acceso Enrutamiento Avanzado Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	- WAN		
- Clon de MAC Dirección MAC: C0.25.E9.4A.78.94 Inalámbrico Máscara de Subrei: 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 255.255.0 DHCP Habilitar IGMP Snooping: Controles Parentales Control de Acceso Enrutamiento Avanzado Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	- LAN		
Inalámbrico Dirección IP: 192.168.0.1 Red para Invitados Máscara de Subrei: 255.255.0 DHCP Habilitar IGMP Snooping: Seguridad Controles Parentales Control de Acceso Enrutamiento Avanzado Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	- Clon de MAC	Dirección MAC:	C0:25:E9:4A:78:94
Red para Invitados Máscara de Subred: 255.255.0 DHCP Habilitar IGMP Snooping: Image: Control and Controles Parentales Seguridad Guardar Control de Acceso Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	Inalámbrico	Dirección IP:	192.168.0.1
DHCP Habilitar IGMP Snooping: Habilitar IGMP Snooping: Guardar Controles Parentales Control de Acceso Errutamiento Avanzado Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	Red para Invitados	Máscara de Subred:	255.255.255.0
Transferencia Seguridad Controles Parentales Control de Acceso Enrutamiento Avanzado Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	DHCP	Liekiliter ICMD Speening	
Seguridad Controles Parentales Control de Acceso Enrutamiento Avanzado Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	Transferencia	Habilitar IGMP Shooping.	
Controles Parentales Control de Acceso Enrutamiento Avanzado Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	Seguridad		
Control de Acceso Enrutamiento Avanzado Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	Controles Parentales		Guardar
Enrutamiento Avanzado Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	Control de Acceso		
Control de Ancho de Ba Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	Enrutamiento Avanzado		
Enlace de IP y MAC DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	Control de Ancho de Ba		
DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	Enlace de IP y MAC		
IPv6 Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	DNS Dinámico		
Herramientas del Sisten Finalizar Sesión	IPv6		
Finalizar Sesión	Herramientas del Sisten		
	Finalizar Sesión		

5. Configurar nombre de la red o SSID, el valor original es ebmcontrol

Estado	
Configuración Rápida	
Red	Configuraciones Inalámbricas
Inalámbrico	
- Configuraciones Básica	Inalámbrico: 💿 Habilitar 💿 Deshabilitar
- WPS	Nombre de la Red Instámbrica: FITOTRON (también se le conoce como SSID)
- Seguridad Inalámbrica	Región: Colombia 🔻
- Filtrado MAC Inalámbri	
- Inalámbrico Avanzado	Modo: 11bgn mixto 💌
- Estadísticas Inalámbric	Canal: Automátir 🔻
Red para Invitados	Ancho de Canal: Automátii 🔻
DHCP	✓ Habilitar la Transmisión de SSID
Transferencia	Habilitar WDS
Seguridad	
Controles Parentales	
Control de Acceso	Guardar
Enrutamiento Avanzado	
Control de Ancho de Bar	
Enlace de IP y MAC	
DNS Dinámico	
IPv6	
Herramientas del Sistem	
Finalizar Sesión	

6. Configurar la seguridad de la red inalámbrica, el valor origina es WPA/WPA2 y la contraseña original es xxxx1479

Estado		
Configuración Rápida		
Red	Configuraciones de la Seguridad Inalámbrica	
Inalámbrico		
- Configuraciones Básica	Para la seguridad de la red, se recomienda ampliament	e que habilite la seguridad inalámbrica y seleccione la encriptación de WPA2-PS
- WPS	 Deskakiliter is Genuided Instéroksies 	
- Seguridad Inalámbrica	Uesnabilitar la seguridad malambrica	
- Filtrado MAC Inalámbri	WPA/WPA2 - Personal (Recomendado)	
 Inalámbrico Avanzado 	Tipo de Autenticación: WP	A2-PSK V
- Estadísticas Inalámbric	Encriptación: AES	•
Red para Invitados	Contraseña inalámbrica: 123	45678
DHCP	Periodo de Actualización Clave del Grupo:	
Transferencia	0	
Seguridad	WPA/WPA2 - Empresarial	
Controles Parentales	Tipo de Autenticación: Auto	omático 🔻
Control de Acceso	Encriptación: Auto	omático 🔻
Enrutamiento Avanzado	IP del Servidor RADIUS:	
Control de Ancho de Bai	Puerto del Servidor RADIUS: 191	2 (1.65535 0 represents al puerto predeterminado 1812)
Enlace de IP y MAC	Contraseñs del Servidor RéDILIS:	(Pocces, or representation policities produced minimate rice ray
DNS Dinámico		
IPv6	Periodo de Actualización Crave del Grupo: 0	
Herramientas del Sistem	WEP	
Finalizar Sesión	Tipo de Autenticación: Siste	ema Abier 🔻

7. Configurar el DHCP, este debe tener el rango superior a 192.168.1.50

Estado			
Configuración Rápida			
Red	Configuraciones de DHCP		
Inalámbrico			
Red para Invitados			
DHCP	Servidor DHCP:	 Deshabilitar 	Habilitar
- Configuraciones de DH	Dirección IP de Inicio:	192.168.0.1	00
- Lista de Clientes de DH	Dirección IP Final:	192.168.0.1	99
- Reservación de Direcci	Tiempo de Arrendamiento:	120 m	inutos (1~2880 minutos, el valor predeterminado es 120)
Transferencia	Puerta de Enlace Predeterminada:	192.168.0.1	(opcional)
Seguridad	Dominio Predeterminado:		(opcional)
Controles Parentales	Servidor DNS:	0.0.0.0	(oprippal)
Control de Acceso	Sepidor DNS Secundario	0.0.0.0	(oppinel)
Enrutamiento Avanzado		0.0.0.0	(Operation)
Control de Ancho de Ba			
Enlace de IP y MAC		Guar	dar
DNS Dinámico			
IPv6			
Herramientas del Sistem			
Finalizar Sesión			

8. Configurar IPs reservadas para los dispositivos principales.

Estado						
Configuración Rápida						
Red	Reservación de Dire	ecciones de DHCP				
Inalámbrico						
Red para Invitados	Esta página muestra la din	ección IP estática asignada p	or el Servidor DHCP y le pe	ermite ajustar estas configi	uraciones dan	do clic en
DHCP	campos correspondientes.					
- Configuraciones de DH		Dirección	MAC	Dirección IP	Estado	Editar
Lista de Clientes de DH		00:E8:4B:2	B:4D:5F	192.168.0.7	Habilitado	Editar
Reservación de Direcci		02:00:B6:C	C:2D:20	192.168.0.3	Habilitado	Editar
fransferencia		00:1B:5A:2	3:4D:5F	192.168.0.9	Habilitado	Editar
Seguridad		(
Controles Parentales	Agregar Nuevo	Habilitar Seleccionado	Deshabilitar Seleccior	Borrar Seleccionado		
Control de Acceso						
Enrutamiento Avanzado			Actualizar			
Control de Ancho de Ba						
Enlace de IP y MAC						
DNS Dinámico						
Pv6						
erramientas del Sistem						
inalizar Sesión						

9. Configurar servidor virtual o de redireccionamiento, esto permite el ingreso al sistema desde la red externa, así como a los servicios de mantenimiento, los valores deben ser mantenidos como la imagen a continuación.

Estado						
Configuración Rápida						
Red	Servido	or Virtual				
Inalámbrico						
Red para Invitados		Puerto de Servio	clo Dirección IP	Puerto interno	Pro	tocolo
DHCP		80	192.168.0.3	80	TC	P
ansferencia		22	192.168.0.3	22	TCP o UD	Р
ervidor Virtual		21	192.168.0.3	21	TCP o UDP	
- DMZ - UPnP	Agre	gar Nuevo 📄 🖯	Habilitar Seleccionado	Deshabilitar Seleccior	Borrar S	ele
uridad					_	
ntroles Parentales				Actualizar		
ol de Acceso						
miento Avanzado						
l de Ancho de Ba						
de IP y MAC						
00						
ntas del Sisterr						
r Sesión						

10. Configuración de administración remota del router, este permite la configuración desde la red externa, el valor debe ser 8080

Estado		
Configuración Rápida		
Red	Administración Remota	
Inalámbrico		
Red para Invitados	Puerto de Administración a través de Internet:	8080
DHCP	Dirección IP de Administración Remota:	0.0.0.0 (Ingresar 255 255 255 255 para todo)
Transferencia		("green zenze part tert)
Seguridad		
- Seguridad Básica		Guardar
- Seguridad Avanzada		
- Administración Local		
- Administración Remota		
Controles Parentales		
Control de Acceso		
Enrutamiento Avanzado		
Control de Ancho de Ba		
Enlace de IP y MAC		
DNS Dinámico		
IPv6		
Herramientas del Sistem		
Finalizar Sesión		

5. Teclado Display de Acción Manual

La interfaz manual es un dispositivo que viene para inserción en cajas 5x8 o 10x10, esta permite la manipulación manual de variables de iluminación, programas y funciones, así como la visualización de alarmas y opción de reconexión y configuración del equipo con la computadora.

a. Pantalla de inicio.



Esta se muestra al iniciar el equipo y es el momento donde hace todas las comprobaciones de hardware y comunicación para iniciar el equipo, en el número 1 se encuentra ubicada la barra de progreso

b. Menú principal



- 1. Botón de control manual
- 2. Botón de ejecución de programas guardados
- 3. Botón de ejecución de funciones
- 4. Botón de configuración del dispositivo

c. Pantalla de Información



- 1. Numero serial del dispositivo
- 2. Versión del firmware instalado
- 3. Dirección MAC ethernet/wifi de la controladora, si posee conexión
- 4. Temperatura de operación interna de la controladora
- 5. Fecha y hora actual del sistema
- 6. Menú de configuración del dispositivo.

7. Salir, oprima para volver al menú principal. La pantalla vuelve al menú principal después de 8 segundo de inactividad

d. Pantalla de configuración del dispositivo

ebm®	Configuración
	I P: 192. 168. 001. 010
s	erial: 001 2
G	rupos: 12 3
s	SID: electrobiomedical 4
C	ont r a seña: *****************5
•	ww.ebmelectronics.com

- 1. IP Local de configuración
- 2. Serial del dispositivo
- 3. Grupos de luminarias
- 4. Red WiFi a conectarse
- 5. Contraseña de conexión
- 6. Botón de guardar configuración
- 7. Salir

e. Modo Manual



- 1. Canales RGB
- 2. Canales Blanco

3. Salir, oprima para volver al menú principal. La pantalla vuelve al menú principal después de 8 segundo de inactividad

f. Canales RGB o Blanco



1 a 3 Sliders para modificación manual del color

4. Salir, oprima para volver al menú principal. La pantalla vuelve al menú principal después de 8 segundo de inactividad

g. Programas



1. Campo de nombre del programa.

- 2. Retroceder programas
- 3. Avanzar programas.
- 4. Apagar ejecución de programa.
- 5. Encender ejecución de programa.

6. Salir, oprima para volver al menú principal. La pantalla vuelve al menú principal después de 8 segundo de inactividad

h. Funciones



- 1. Campo del nombre de la función.
- 2. Retroceder funciones
- 3. Avanzar funciones.
- 4. Apagar ejecución de función.
- 5. Encender ejecución de función.

6. Salir, oprima para volver al menú principal. La pantalla vuelve al menú principal después de 8 segundo de inactividad

6. Aplicación WEB para control y automatización de procesos

La aplicación permite la manipulación del sistema a través de una interfaz web ubicada en la computadora, el entorno es totalmente intuitivo y flexible lo que permite agregar dispositivos y programas en el futuro.

a. Ingreso al sistema

Para ingresar al sistema se debe digitar dentro de la red la IP 192.168.1.102

NOTA: En este punto el sistema permite accionamiento manual de las variables si se encuentra en la ejecución de un programa o función y se hace el cambio de alguna variable, este cambio detiene dicha ejecución y toma el nuevo comando.



- 1. Menú
- 2 a 5 Sliders para modificación manual del color
- 6. Campo del nombre de la función.
- 7. Apagar ejecución de función.
- 8. Encender ejecución de función.
- 9. Campo de nombre del programa.
- 10. Apagar ejecución de programa.
- 11. Encender ejecución de programa.

b. Modo manual

Para modificar la intensidad de un color en particular, modificar el slider y soltar para que el sistema tome la intensidad deseada



c. Funciones

-Para iniciar una función, debe escoger la función deseada y presionar el botón ON -Para detener una función debe escoger la función deseada y presionar el botón OFF



d. Programas

-Para iniciar un programa, debe escoger el programa deseado y presionar el botón ON -Para detener un programa, debe escoger el programa deseado y presionar el botón OFF

Programas	
Programas	Programa 1
	Programa 2
	Programa 3
	Programa 4

7 Aplicación de control Android

La aplicación permite la manipulación del control a través de una aplicación y una conexión WiFI.

7.1 Instalación de aplicación Android

1. Descargar la aplicación en el dispositivo Android del siguiente link

http://electrobiomedical.com.co/download/software/EBM_Control_demo.apk

2. Dar permisos de instalación de aplicaciones desconocidas



3. Conectarse a la red WiFi o bluetooth del dispositivo

Red generada por el dispositivo: ebm_CLB0xxx Contraseña: ebm12345



7.2 Control de aplicación

- 1. Iniciar aplicación. Buscar en las aplicaciones "EBM CONTROL"
- 2. Iniciar el control de la salida pulsando el icono de "Lighting



- 3. Control de Iluminación
 - 3.1 Selección de dispositivos configurados.
 - 3.2 Rueda de selección de color si es un control RGB ó RGBW.
 - 3.3 Selección de funciones prestablecidas de acuerdo con el controlador usado.
 - 3.4 Salidas disponibles de acuerdo con el controlador usado.
 Para controladores de 2 Salidas o canales, se debe utilizar la salida o canal A y B
- 4. Para el control de iluminación, se debe escoger el color en la rueda o mover los slider al valor deseado, y el comando debe tomar entre uno a dos segundos en ser ejecutado.

