

# Sistema de Medio Ambiente Controlado para Crecimiento de Plantas-SMACCP

Manual del Usuario

Versión 1.1

### Asistencia de ebm electronics

Comuníquese con el Servicio de asistencia de ebmelectronics si tiene preguntas o si desea recibir asistencia técnica.

correo electrónico: support@ebmelectronics.com teléfono: +57 (1) 3028245 (directo en Colombia) +1 (813) 9002527 (directo en los Estados Unidos)

Horario de línea de asistencia:

Lunes a Viernes 8 a.m. a 5 p.m. -5GMT

© Electrobiomedical – 2010-2017 – Todos los derechos reservados. Carrera 70B # 3A-77 Bogotá-Colombia Tel. +57 (1) 3028245

electrobiomedical.com.co

ebmelectronics.com

La información contenida en este manual está sujeta a cambio sin notificación y no representa un compromiso de parte de Electrobiomedical S.A.S.. El software descrito en este manual se suministra bajo los términos de un acuerdo de licencia o acuerdo de no distribución. El acuerdo de licencia de software especifica los términos y condiciones para su uso legal. Ninguna parte de este manual puede ser producida o transmitida de ninguna forma o con ningún propósito diferente al uso personal del comprador, sin el permiso escrito explicito por parte de Electrobiomedical S.A.S.. Todos los otros productos, logos o nombres de compañías referidos en este manual son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

# Información de seguridad

A lo largo de este manual se utilizan los símbolos de nota, precaución y advertencia para alertarle sobre información importante de operación y seguridad. Una "NOTA" es un mensaje corto que alerta al lector sobre algún detalle de importancia. Un aviso de seguridad, "PRECAUCIÓN", aparece con información de importancia para proteger su equipo y funcionamiento. Sea especialmente cuidadoso en leer y seguir todas las precauciones que correspondan a su aplicación. Un aviso de seguridad, "ADVERTENCIA", contiene información de importancia para la protección contra daño de usted, otras personas y del equipo. Preste especial atención a todas las advertencias relativas a su aplicación. El símbolo de peligro por electricidad,  $\triangle$  (un rayo dentro de un triángulo), precede a una manifestación de seguridad de PRECAUCIÓN o ADVERTENCIA sobre peligro de descargas eléctricas.

### Garantía

El Sistema SMACCP se fabrica de acuerdo con los procesos registrados por la norma ISO 9001 y está respaldado por una garantía de un año al primer comprador para su uso, siempre y cuando las unidades no hayan sido mal aplicadas. Dado que Electrobiomedical no tiene control sobre el empleo de las mismas, a veces incorrecto, la empresa no puede garantizar que no haya fallas. Las obligaciones de Electrobiomedical bajo esta garantía están limitadas, a discreción de Electrobiomedical, al reemplazo o a la reparación de la unidad, o a la restitución del precio de compra o de las partes que, una vez inspeccionadas, demuestren estar defectuosas dentro del período cubierto especificado. Esta garantía no cubre daños producidos por transporte, alteración, uso indebido, abuso o malos tratos. El comprador deberá utilizar partes Electrobiomedical para conservar todas las clasificaciones enumeradas.

### Asistencia técnica

Si encuentra algún problema con el sistema provisto por Electrobiomedical, consulte su información referente a la configuración, para verificar que las opciones seleccionadas son las correspondientes a su aplicación: entradas, salidas, alarmas, límites, etc. Si el problema persiste, puede obtener asistencia técnica del representante local de Electrobiomedical, enviando su pregunta por correo electrónico a support@ebmelectronics.com o marcando +57 (1) 3028245 entre las 8 a.m. y 5 p.m., -5GMT. Pida hablar con un ingeniero de aplicaciones o soporte. Al llamar, sírvase tener a mano la siguiente información:

- Número completo del modelo
- Toda la información de configuración
- Manual del Usuario
- Nombre del proyecto o empresa donde se encuentra instalada la unidad

### Contenido

Capítulo 1: Introducción.	5
1.1 Generalidades	5
1.2 Comunicación	5
1.3 Sensores	5
1.4 Entradas y Salidas	5
Canítulo 2: Componentes del sistema	6
2.1 Controladora	6
2.2 Pantallas de acción manual	7
2.3 Gateway	8
2.4 Sensores fijos	8
2.5 Sensores móviles	9
2.6 Luminaria de horticultura	10
2.7 Cuarto de ambiente controlado	11
Capítulo 3: Instalación y cableado	12
3.1 Controladora	12
3.2 Sensores fijos	14
3.3 Luminaria	15
3.4 Gateway	15
3.5 Forzar alimentación sensores	16
Capítulo 4: configuración Router FITOTRON	17
Capítulo 5: Interfaz de usuario y puesta en marcha modo manual	22
Capítulo 6: Aplicación WEB para control y automatización de procesos	28
Capítulo 7: Anexos	40

### 1. Introducción

#### 1.1 Generalidades

El SMACCP es un sistema que permite tener un medio ambiente controlado de variables como lo son la temperatura, humedad, iluminación general o para horticultura, CO2, control de riego entre otros. Consta de una serie de equipos que combina fiabilidad y simplicidad de funcionamiento y a su vez poder de monitoreo y toma de decisiones en tiempo real, gracias a su conexión a la nube. El sistema puede ser controlado de forma WEB desde una tablet o un computador esta forma permite todas las funciones o de forma manual a través de una pantalla táctil(opcional), esta permite modificar temperatura humedad e iluminación. La interfaz web permite que usuario lleve un monitoreo constante del sistema y pueda tener un histórico de las programaciones hechas, así como un log de eventos, donde queda consignados todos los eventos importantes, el sistema genera alarmas que puede ser configuradas para que estas sean enviadas a un correo electrónico y el usuario pueda estar atento a cualquier eventualidad del sistema. Los perfiles para el crecimiento de plantas, insectos o cultivos pueden ser ingresados por el usuario y programarlos para que comiencen en un determinado momento. El dispositivo de sensores puede medir humedad, temperatura, gases (CO2, CO, H2, NH3, butano, humo, alcohol, benceno) algunos otros pueden ser suministrados bajo pedido, pueden tener restricciones.

#### 1.2 Comunicación

El sistema viene por defecto con comunicación Ethernet/wifi, pero hay módulos de conexión opcional como Celular, Lora, RF915MHz, Zigbee/Xbee, RS232 y RS485.

#### 1.3 Sensores

Adicional a los sensores provistos, el sistema pueda manejar sensores análogos y digitales (i2c, RS232, etc.)

#### 1.4 Entradas y Salidas

El sistema permite entradas y salidas digitales en voltajes de 5VDC a 24VDC y entradas análogas de 0V a 24VDC, cuenta con 4 salidas PWM.

### 2. Componentes del sistema

A continuación, se listan los diferentes dispositivos que comprende el sistema.

#### 2.1 CONTROLADORA



Se de supervisar y controlar temperaturas y otras variables en aplicaciones como cámaras ambientales, máquinas de procesamiento de plástico, hornos industriales y domésticos, y maquinaria de empaquetamiento.

Sus características incluyen:

- Unidad de alimentación CA universal multi-voltaje
- Dispositivo de aislamiento de entradas/salidas
- Entrada digital/Salida de corriente auxiliar aislada
- Comunicaciones RS485, RS232, Ethernet/Wifi ó Bluetooth
- Ajuste auto adaptativo con supresión de sobrecargas de lógica difusa
- Reloj de tiempo real y memoria no volatil
- 23 entradas digitales aisladas 0 a 24VDC
- 4 entradas análogas opto acopladas
- 4 salidas opto acopladas PWM

- 8 salidas por relé 3A/250V, conexiones disponibles por relé: NC, C, NO
- 1 salidas por relé 10A/250V, conexiones disponibles por relé: NC, C, NO
- 1 salida para comunicación a display(opcional)
- 1 salida a tarjeta de expansión o sensores con comunicación i2c
- Protección contra corto circuito
- Alimentación: 5VDC,12VDC,24VDC/5Amp,1Amp,2Amp
- NOTA: -La comunicación Ethernet, viene pre-configurada con la IP 192.168.1.20
  - -La comunicación RS232 esta pre-configurada en 9600bps, 8N1
  - -La comunicación RS485 esta pre-configurada en 9600bps

#### 2.2 PANTALLAS DE ACCION MANUAL



Pantalla táctil resistiva para el control manual del sistema. A través de ella podemos tener las siguientes opciones:

- Visualización de temperatura actual y configurada
- Visualización de humedad actual y configurada
- Visualización de alarmas generadas por el sistema
- Visualización de nivel de iluminación en cada color (si, aplica)
- Configuración de temperatura manual
- Configuración de humedad manual

- Configuración de nivel de iluminación en cada color (si, aplica)
- Configuración de altura de luminaria (si, aplica)
- Información general sobre el sistema
- La pantalla se encuentra disponible de 3.5 a 7 pulgadas, no requiere ningún tipo de configuración, se encuentra disponible con y sin marco
- Alimentación: 5VDC/0.5Amp

#### 2.3 GATEWAY



El gateway, es donde se encuentra la interfaz web y base de datos, se encargada de recibir las programaciones de los perfiles por parte del usuario, así como su procesamiento y puesta en marcha.

#### Características

- Procesador: Snapdragon<sup>™</sup> 410, Quad-core ARM<sup>®</sup> Cortex<sup>™</sup> A53 o similar
- Sistema operativo: Linux basado en Debian
- Comunicación: WLAN, Bluetooth y GPS
- Puertos: HDMI, USB, microSD, entradas, salidas, ADC
- Aplicaciones: MySQL, Node.JS, Python
- Alimentación: 12VDC/1Amp

#### **2.4 SENSORES FIJOS**

Los sensores fijos se encargan de medir todas las variables requeridas, así como la comunicación con dispositivos auxiliares como luminarias y sensores móviles. Contamos con una gama amplia de sensores, si no encuentra el requerido, puede hacernos el requerimiento y evaluaremos si podemos incluirlo.

#### Características sensores disponibles

- Sensor de temperatura: -10 a 85 °C ,±1 °C (max)
- Sensor de humedad: 0–95% RH, ± 5% RH (max)
- Sensor de gas CO: 20 a 2000ppm ± 5%
- Sensor de gas CO2: 200 a 2000ppm ± 5%
- Sensor de presencia: 5 a 7 metros, 60 grados
- Sensor de presión: 300 a 110hPa, ± 0.12hPa, equivalente a 1m, (Opcional)
- Alarma sonora: Buzzer de 90db
- Comunicación:RS232, WLan o Bluetooth
- Alimentación: 12VDC/1Amp

**NOTA:** Para obtener mediciones de los sensores de gas, estas pueden ser obtenidas después que el sistema esté en operación por mínimo 48 horas, este tiempo es requerido para que el sensor esté en condiciones de dar una medida correcta, adicional a esto se debe tener en cuenta que los sensores de gas pueden trabajar con humedad máxima del 65%, temperatura 45°C y concentración de oxigeno del 21%

#### 2.5 SENSORES MOVILES (OPCIONAL)



Los sensores móviles se encargan de medir todas las variables requeridas, en lugares donde hay rotación de camas o materas o donde se hace mediciones exporadicas, algunos de los sensores que disponemos son los siguientes.

- Sensor de temperatura: -10 a 85 °C ,±1 °C (max)
- Sensor de humedad: 0–95% RH, ± 5% RH (max)
- Sensor externo de humedad del suelo: 160mL a 1300mL, ± 10% (max)
- Sensor luz de color: RGB 19.000 luxes máximo

- Sensor luz blanca: 100.000 luxes máximo
- Sensor externo radiación activa (PAR): 3200 umol m2 s-1
- Alarma sonora: Buzzer de 0 a 45db
- Pulsador para envió de datos obtenidos
- Comunicación: WLAN, Bluetooth, Lora
- Batería: 3 horas de funcionamiento continuo(opcional)
- Alimentación: 5VDC/0.5Amp

#### 2.6 LUMINARIA DE HORTICULTURA(OPCIONAL)



La luminaria de horticultura genera iluminación en las diferentes longitudes de onda necesarias para la estimulación del crecimiento de las plantas.

#### Características

- Longitudes de Onda disponibles: 400nm a 700nm
- Distribución Fotométrica de 30, 60 y 90 grados
- Alimentación: 90~240VAC/3.5A y 12VDC/0.5A
- Disipación Pasiva
- 4 canales de salida
- Construcción Modular
- Protección IP67
- Temperatura de operación: -10ºC ~ 85ºC

#### 2.7 CUARTO DE AMBIENTE CONTROLADO(OPCIONAL)



El cuarto de ambiente controlado, es utilizado para mantener las variables en rangos prestablecidos y pueda haber un ambiente ajeno de contaminantes, este es fabricado de acuerdo a requisitos

#### Características

- Refrigeración
- Calefacción
- Recirculación del aire
- Evaporador
- Des-humidificador
- Gases

# 3. Instalación y cableado

#### 3.1 Controladora

Fije la controladora con los tornillos o postes plásticos incluidos, a continuación, podrá ver las medidas de la tarjeta para realizar las perforaciones.



#### NOTA: Medidas en milímetros

#### **DIAGRAMA DE CONEXIONES**

Realice la conexión de las borneras de acuerdo al anexo A,

La controladora cuenta con:

- 24 entradas digitales
- 4 entradas análogas o digitales
- 4 salidas PWM o digitales opto-acopladas

- 8 salidas por relé 3A, NC-C-NO
- 1 salidas por relé 10A, NC-C-NO



BORNERA	NOMBRE	TIPO
1A	PC9	OUT DIGITAL/PWM
2A	PC8	OUT DIGITAL/PWM
ЗA	PC7	OUT DIGITAL/PWM
4A	PC6	OUT DIGITAL/PWM
5A	PB1	ENTRADA/ANALOGA
6A	PBO	ENTRADA/ANALOGA
7A	PC5	ENTRADA/ANALOGA
8A	PC4	ENTRADA/ANALOGA
1B	PFO	ENTRADA DIGITAL
2B	PC15	ENTRADA DIGITAL
3B	PC14	ENTRADA DIGITAL
4B	PC13	ENTRADA DIGITAL
5B	PA2	ENTRADA DIGITAL
6B	PA1	ENTRADA DIGITAL
7B	PA0	ENTRADA DIGITAL
8B	PF0	ENTRADA DIGITAL
1C	PB5	ENTRADA DIGITAL
2C	PB4	ENTRADA DIGITAL
3C	PB3	ENTRADA DIGITAL
4C	PA15	ENTRADA DIGITAL

5C	PA14	ENTRADA DIGITAL
6C	PA13	ENTRADA DIGITAL
7C	PA12	ENTRADA DIGITAL
8C	PA11	ENTRADA DIGITAL
1D	PA8	ENTRADA DIGITAL
2D	PB1	ENTRADA DIGITAL
3D	PB0	ENTRADA DIGITAL
4D	PA7	ENTRADA DIGITAL
5D	PA6	ENTRADA DIGITAL
6D	PA5	ENTRADA DIGITAL
7D	PA4	ENTRADA DIGITAL
8D	PA3	ENTRADA DIGITAL

1	GND	GND
2	+12VDC	+12VDC
3		RELE 10A NO
4	PA15	RELE 10A COMUN
5		RELE 10A NC
6		RELE 3A NO
7	PB5	RELE 3A COMUN
8		RELE 3A NC
9		RELE 3A NO
10	PB3	RELE 3A COMUN
11		RELE 3A NC
12		RELE 3A NO
13	PC12	RELE 3A COMUN
14		RELE 3A NC
15		RELE 3A NO
16	PA13	RELE 3A COMUN
17		RELE 3A NC
18	NC	NO CONEXIÓN
19	+5VDC	+5VDC
20	+24VDC	+24VDC
21	+24VDC	+24VDC
22		RELE 3A NO
23	PB4	RELE 3A COMUN
24		RELE 3A NC
25		RELE 3A NO
26	PD2	RELE 3A COMUN
27		RELE 3A NC
28	PA14	RELE 3A NO

29		RELE 3A COMUN
30		RELE 3A NC
31		RELE 3A NO
32	PA8	RELE 3A COMUN
33		RELE 3A NC
34	NC	NO CONEXIÓN
35	NC	NO CONEXIÓN
36	NC	NO CONEXIÓN

#### 3.2 Sensores Fijos

Los sensores fijos deben ser conectados a la controladora a través de un cable UTP mínimo categoría 5E, en el puerto COM SENSORES estos deben ser ponchados según el siguiente diagrama.



**Nota:** Cuando se utilice los sensores fijos en ambientes con humedad superior al 70% se recomienda utilizar protector IP para evitar cualquier tipo de sulfatación o daño en las terminales.

Los sensores se deben fijar con la base suministrada a una altura media del cuarto lejos de corrientes de aire, esto garantiza una medición real del cuarto.

#### 3.3 Luminaria LED de Horticultura

La luminaria de horticultura debe fijarse con guayas o soportes suministrados al techo o soporte, debe utilizarse cable encauchetado acorde al amperaje necesario y las uniones debe utilizarse termoencogible o medios de aislación conductiva. Cuenta con dos alimentaciones, tensión de red para etapa de potencia y tensión de control suministrada desde la controladora.

#### 3.4 Gateway y Router

Deben ser alimentados con las fuentes incluidas y fijadas de acuerdo al fabricante del panel de control, respetando voltajes de alimentación de las fuentes.

#### 3.5 Forzar alimentación sensores

En el interior del panel de control se encuentra dos interruptores para forzar la alimentación en los sensores, si presentan algún problema, cambiar la posición a encendido, presionando el punto de switch, este modo debe ser temporal y no debe dejarse continuamente, informar a Electrobiomedical en caso de realizar dicha acción.

# 4. CONFIGURACIÓN ROUTER FITOTRON

1. Desde un computador de la red digitar la IP fija asignada en el puerto 8080 o en la red local, la IP 192.168.0.1 y digitar en el campo usuario y en la contraseña, admin

Nota:

- Si, el ingreso es a través de la red Wifi, los valores originales de la SSID es "FITOTRON" y la contraseña es 12345678
- La IP fija de instalación es 192.168.193.113

.→ C <sup>e</sup> ① No es sequi clic para retroceder una págir	o 192.168.0.1 a o paísa umos segundos para ver el historial	0 <del>.</del>
Ptp-link	Router inalámbrico N 300Mbps WR841N Router inalámbrico N TL-WR841N	
	🔹 admin	
	<b>P</b>	
	Iniciar sesión	

2. Ventana de inicio del router, en ella podemos encontrar todos los datos principales y en la parte izquierda el menu de configuración.

	Router inalámbrico N 300Mbps WR841N Modelo TL-WR841N	
Estado Configuración Rápida		
Red	Estado	
Inalámbrico		
Red para Invitados	Version del Firmware:	0.9.1 3.16 v01e4.0 Build 161107 Rel.74288n
DHCP	Versión del Hardware:	TL-WR841N v13 00000013
Transferencia		
Seguridad	LAN	
Controles Parentales	2001	
Control de Acceso	Direction MAC:	C0.25:E9:44:70:34
Enrutamiento Avanzado	Direction IP:	192.168.0.1
Control de Ancho de Ba	Mascara de Subred:	255,255,255,0
Enlace de IP y MAC		
DNS Dinámico	Inalámbrico	
IPv6	Radia indanistra:	Linh Hanta
Herrantientas del Sisten	Nembra (2517)	FITOTRON
Finalizar Sesión	Media:	11ben mide
	Canal	Automatica (Canal 10)
	Ancho de Canal:	Automatico
	Direction MAC:	C0/25/E9/4A/78/94
	Estado de WDS:	Deshabiliado
	WAN	
	Direction MAC:	C0.25:E9:44.70:95
	Direction IP:	192.168.193.112(IP Estation)
	Máscara de Subred:	255.265.265.0
	Puerta de Enlace Precisterminada:	192.168.193.1 (El puerto WAN está desconectado)
	Servidor DNS:	192.168.194.13 192.168.194.17
	Tiampo Active del Statema:	6 6ies) 8139.49 Adualizar

3. Configurar la red WAN con los valores suministrados por el operador de red

Estado				
Configuración Rápida				
Red	Configuraciones de WAN			
- WAN				
- LAN				
- Clon de MAC	Tipo de Conexión:	IP Estática	<ul> <li>Detectar</li> </ul>	) ¡El puerto WAN está desconecta
Inalámbrico				
Red para Invitados	Direction IP:	192.168.193.112		
DHCP	Máscara de Subred:	255.255.255.0		
Transferencia	Puerta de Enlace:	192.168.193.1		
Seguridad	Servidor DNS Primario:	192.168.194.13		
Controles Parentales	Servidor DNS Secundario:	192.168.194.17	(opcional)	
Control de Acceso				
Enrutamiento Avanzado				Advance 👻
Control de Ancho de Ba				
Enlace de IP y MAC		Guardar		
DNS Dinámico				
IPv6				
Herramientas del Sisten				
Finalizar Sesión				

4. Configurar la red LAN con la IP 192.168.0.1 y mascara de subred 255.255.255.0

Estado		
Configuración Rápida		
Red	Configuraciones de la LAN	
- WAN		
- LAN		
- Clon de MAC	Dirección MAC:	C0:25:E9:4A:78:94
Inalámbrico	Dirección IP:	192.168.0.1
Red para Invitados	Máscara de Subred:	255.255.255.0
DHCP	Habilitar ICMP Snooping	
Transferencia	nabilitai 19MP Shooping.	<u> </u>
Seguridad		
Controles Parentales		Guardar
Control de Acceso		
Enrutamiento Avanzado		
Control de Ancho de Ba		
Enlace de IP y MAC		
DNS Dinámico		
IPv6		
Herramientas del Sisten		
Finalizar Sesión		

5. Configurar nombre de la red o SSID, el valor original es FITOTRON

Estado	
Configuración Rápida	
Red	Configuraciones Inalámbricas
Inalámbrico	
- Configuraciones Básica	Inalámbrico:
- WPS	Nombre de la Red Inalámbrica: FITOTRON (fambién se le conoce como SSID)
- Seguridad Inalámbrica	Régión: Colombia
- Filtrado MAC Inalámbri	Coloniuia V
- Inalámbrico Avanzado	Modo: 11bgn mixto 🔻
- Estadísticas Inalámbric	Canal: Automátir 🔻
Red para Invitados	Ancho de Canal: Automátic -
DHCP	Automatio V
Transferencia	Papilitar la Transmisson de Solo
Seguridad	
Controles Parentales	
Control de Acceso	Guardar
Enrutamiento Avanzado	
Control de Ancho de Bar	
Enlace de IP y MAC	
DNS Dinámico	
IPv6	
Herramientas del Sistem	
Finalizar Sesión	

6. Configurar la seguridad de la red inalámbrica, el valor origina es WPA/WPA2 y la contraseña original es 12345678

Estado		
Configuración Rápida		
Red	Configuraciones de la Seguridad Inalámbr	ica
Inalámbrico		
- Configuraciones Básica	Para la seguridad de la red, se recomienda ampl	iamente que habilite la seguridad inalámbrica y seleccione la encriptación de WPA2-PSK #
- WPS	Deshabilitar la Seguridad Inslémbrica	
- Seguridad Inalámbrica	<ul> <li>Desnabilitar la Seguridad malambrica</li> </ul>	
- Filtrado MAC Inalámbri	WPA/WPA2 - Personal(Recomendado)	
- Inalámbrico Avanzado	Tipo de Autenticación:	WPA2-PSK V
- Estadísticas Inalámbric	Encriptación:	AES V
Red para Invitados	Contraseña inalámbrica:	12345678
DHCP	Pariada da Actualización Clava dal Grupo:	2
Transferencia	Periodo de Actualización Giave del Grupo.	0
Seguridad	WPA/WPA2 - Empresarial	
Controles Parentales	Tipo de Autenticación:	Automático 🔻
Control de Acceso	Encriptación:	Automático 🔻
Enrutamiento Avanzado	IP del Servidor RADIUS:	
Control de Ancho de Ba	Puerto del Servidor RADIUS:	1812 (1.65535 0 representa el nuerto precieterminado 1812)
Enlace de IP y MAC	Contraveño del Senvidor RADIUS:	(recess, orepresents or poorto presecontinised re ray
DNS Dinámico	Desire de Antralización Olara del Orazo	
IPv6	Pendos de Actualización Clave del Grupo:	U
Herramientas del Sistem	WEP	
Finalizar Sesión	Tipo de Autenticación:	Sistema Abier 🔻

7. Configurar el DHCP, este debe tener el rango superior a 192.168.0.50

Estado			
Configuración Rápida			
Red	Configuraciones de DHCP		
Inalámbrico			
Red para Invitados			
DHCP	Servidor DHCP:	🔵 Deshabilitar 💿 Habilitar	
- Configuraciones de DH	Dirección IP de Inicio:	192.168.0.100	
- Lista de Clientes de DH	Dirección IP Final:	192.168.0.199	
- Reservación de Direcci	Tiempo de Arrendamiento:	120 minutos (1~2880 minutos,	el valor predeterminado es 120)
Transferencia	Puerta de Enlace Predeterminada:	192.168.0.1 (opcional)	
Seguridad	Dominio Predeterminado:	(opcional)	
Controles Parentales	Servidor DNS:	0.0.0.0 (opcional)	
Control de Acceso	Servidor DNS Secundario:	0.0.0.0 (optimal)	
Enrutamiento Avanzado		(opcional)	
Control de Ancho de Bai			
Enlace de IP y MAC		Guardar	
DNS Dinámico			
IPv6			
Herramientas del Sistem			
Finalizar Sesión			

8. Configurar IPs reservadas para los dispositivos principales, los valores deben ser mantenidos como la imagen a continuación.

Estado					
Configuración Rápida					
Red	Reservación de Dir	recciones de DHCP			
alámbrico					
ted para Invitados	Esta página muestra la di	rección IP estática asignada por el Servidor DHCP y le pe	ermite ajustar estas config	uraciones dan	do clic e
ЭНСР	campos correspondientes				
Configuraciones de DH		Dirección MAC	Dirección IP	Estado	Editar
Lista de Clientes de DH		00:E8:4B:2B:4D:5F	192.168.0.7	Habilitado	Editar
Reservación de Direcci		02:00:B6:CC:2D:20	192.168.0.3	Habilitado	Editar
ransferencia		00:1B:5A:2B:4D:5F	192.168.0.9	Habilitado	Editar
eguridad					
ontroles Parentales	Agregar Nuevo	Habilitar Seleccionad Deshabilitar Seleccior	Borrar Seleccionado		
ontrol de Acceso					
nrutamiento Avanzado		Actualizar			
ontrol de Ancho de Ba					
nlace de IP y MAC					
NS Dinámico					
/6					
erramientas del Sistem					

9. Configurar servidor virtual o de redireccionamiento, esto permite el ingreso al sistema desde la red externa, así como a los servicios de mantenimiento, los valores deben ser mantenidos como la imagen a continuación.

Estado							
Configuración Rápida							
Red	Servido	r Virtual					
Inalámbrico							
Red para Invitados		Puerto de Servicio	Dirección IP	Puerto Interno	Protocolo	Estado	Editar
DHCP		80	192.168.0.3	80	TCP	Habilitado	Editar
Transferencia		22	192.168.0.3	22	TCP o UDP	Habilitado	Editar
- Servidor Virtual		21	192.168.0.3	21	TCP o UDP	Habilitado	Editar
- Activación del Puerto							
- DMZ	Agre	gar Nuevo 📄 Habil	tar Seleccionado	Deshabilitar Seleccior	Borrar Sele	ccionado	
- UPnP							
Seguridad				A atualizar	_		
Controles Parentales				Adtualizat			
Control de Acceso							
Enrutamiento Avanzado							
Control de Ancho de Ba							
Enlace de IP y MAC							
DNS Dinámico							
DNS Dinámico IPv6							
DNS Dinámico IPv6 Herramientas del Sistem							

10. Configuración de administración remota del router, este permite la configuración desde la red externa, el valor debe ser 8080

Estado	
Configuración Rápida	
Red	Administración Remota
Inalámbrico	
Red para Invitados	Puerto de Administración a través de Internet 8080
DHCP	Dirección IP de Administración Remota:
Transferencia	
Seguridad	
- Seguridad Básica	Guardar
- Seguridad Avanzada	
- Administración Local	
- Administración Remota	
Controles Parentales	
Control de Acceso	
Enrutamiento Avanzado	
Control de Ancho de Ba	
Enlace de IP y MAC	
DNS Dinámico	
IPv6	
Herramientas del Sistem	
Finalizar Sesión	

### 5. Interfaz de usuario y puesta en marcha modo manual

La interfaz manual es una pantalla ubicada en el panel de control, esta permite la manipulación manual de variables de temperatura, humedad iluminación y altura de la luminaria, cuando el equipo no está ejecutando un programa, así como la visualización de alarmas y opción de reconexión del equipo con la computadora en caso de desconexión.

#### a. Pantalla de inicio.



Esta se muestra al iniciar el equipo y es el momento donde hace todas las comprobaciones de hardware y comunicación para iniciar el equipo, en el número 1 se encuentra ubicada la barra de progreso

#### b. Menú principal



Campo de alarmas, las alarmas que se pueden visualizar en este campo son:

 Puerta abierta, cuando esta se encuentra abierta
 Error de sensores, cuando estos no han podido ser reconocidos, el sistema se encarga de auto reestablecer la comunicación con ellos, sin ellos el sistema no puede operar
 Error de conexión, cuando no hay comunicación con la computadora. Véase numeral c para restablecer comunicación manualmente.

2. Botón de configuración de temperatura

- 3. Botón de configuración de humedad
- 4. Botón de configuración de iluminación
- 5. Nombre de Cuarto
- 6. Pantalla de información del equipo
- 7. Campo de temperatura actual
- 8. Campo de temperatura programada
- 9. Campo de humedad actual
- 10. Campo de humedad programada
- 11. Subir luminaria, esta se realiza por pasos.
- 12. Bajar luminaria, esta se realiza por pasos.

**NOTA:** Precaución al realizar la operación de movimiento de la luminaria con personal al interior, podría causar lesiones

#### c. Pantalla de Información



- 1. Numero serial de la controladora
- 2. Versión del firmware instalado
- 3. Dirección MAC ethernet de la controladora, si posee conexión ethernet
- 4. Dirección MAC wifi de la controladora, si posee conexión wifi
- 5. Temperatura de operación interna de la controladora
- 6. Fecha y hora actual del sistema

7. Conectar a la computadora, este debe utilizase cuando en el campo de alarmas indique **error de conexión** 

8. Salir, oprima para volver al menú principal. La pantalla vuelve al menú principal después de 8 segundo de inactividad

9. Configuración manual de altura de luminaria

d. Configuración manual de altura de luminaria



- 1. Botón subir luminaria
- 2. Botón bajar luminaria
- 3. Fijar posición máxima superior
- 4. Liberar humedad del sensor(próximamente)
- 5. Salir

Nota: En este modo se debe tener precaución y no exceder los niveles máximos y mínimos, podría causar daños a la luminaria, se recomienda que a cada paso se revise que no exceda los niveles

e. Alerta de ejecución de programas



Cuando el equipo se encuentra en ejecución de un programa el modo manual por pantalla es deshabilitado

- 1. SI, cancela la ejecución del programa, si desea volver al programa debe realizarse la reprogramación en la interfaz WEB
- 2. NO, continua la ejecución del programa

#### f. Temperatura



1. Campo de alarmas. véase numeral b. 1 para más información.

2. Salir, oprima para volver al menú principal. La pantalla vuelve al menú principal después de 8 segundo de inactividad

- 3. Nombre de Cuarto
- 4. Campo de temperatura actual
- 5. Campo de temperatura programada
- 6. Aumentar temperatura en unidades
- 7. Disminuir temperatura en unidades

#### g. Humedad modo sensado



- 1. Campo de alarmas. véase numeral b. 1 para más información.
- 2. Salir, oprima para volver al menú principal. La pantalla vuelve al menú principal después de 8
- segundo de inactividad
- 3. Nombre de Cuarto
- 4. Campo de humedad actual
- 5. Campo de humedad programada
- 6. Aumentar humedad en unidades
- 7. Disminuir humedad en unidades
- 8. Humedad modo timer

#### h. Humedad modo timer



- 1. Campo de alarmas. véase numeral b. 1 para más información.
- 2. Salir, oprima para volver al menú principal. La pantalla vuelve al menú principal.
- 3. Nombre de Cuarto
- 4. Campo de temperatura actual
- 5. Campo de temperatura programada
- 6. Disminuir tiempo encendido
- 7. Tiempo configurado en estado encendido
- 8. Aumentar tiempo encendido
- 9. Disminuir tiempo encendido
- 10. Tiempo configurado en estado encendido
- 11. Aumentar tiempo encendido
- 12. Botón Encendido/apagado

Nota: En este modo no sensa la humedad, No configurar control de humedad en programación porque el sistema entraría en conflicto

i. Iluminación



1. Campo de alarmas. véase numeral b. 1 para más información.

2. Salir, oprima para volver al menú principal. La pantalla vuelve al menú principal después de 8 segundo de inactividad

- 3. Nombre de Cuarto
- 4. Aumentar nivel de iluminación color blanco, en decenas
- 5. Nivel de iluminación actual blanco
- 6. Disminuir nivel de iluminación color blanco, en decenas
- 7. Aumentar nivel de iluminación color verde, en decenas
- 8. Nivel de iluminación actual del color verde
- 9. Disminuir nivel de iluminación color verde, en decenas
- 10. Aumentar nivel de iluminación color azul, en decenas
- 11. Nivel de iluminación actual del color azul
- 12. Disminuir nivel de iluminación color azul, en decenas
- 13. Aumentar nivel de iluminación color rojo, en decenas
- 14. Nivel de iluminación actual del color rojo
- 15. Disminuir nivel de iluminación color rojo, en decenas
- 16. Subir luminaria, esta se realiza por pasos.
- 17. Bajar luminaria, esta se realiza por pasos.

**NOTA:** Precaución al realizar la operación de movimiento de la luminaria con personal al interior, podría causar lesiones

### 6. Aplicación WEB para control y automatización de procesos

La aplicación permite la manipulación del sistema a través de una interfaz web ubicada en la computadora, el entorno es totalmente intuitivo y flexible lo que permite agregar variables en el futuro. está basada en software libre por lo que no requiere licencias y la base de datos se basa en MySQL.

#### Configuración de usuarios

 Configuración de usuarios. Para ingresar o modificar los usuarios, debe digitarse dentro de la red FITOTRON la IP 192.168.0.3/listar\_usuarios ó desde la red externa 192.168.193.112/listar\_usuarios

NOTA: el usuario maestro es admin y la contraseña es CC7890

2. Dar click en agregar usuario.



3. Ingresar los datos a continuación y dar click en guardar.

nicio	ebm®	🚫 Logout
Todos los campos son obligatorios		
First name:		
Last name:		
E-mail:		
Username:		
Password:		
Guardar		
		///////////////////////////////////////

4. Esta ventana nos da la confirmación que los cambios han sido guardados

	ebm®	🔕 Logout
🔶 Volver al listado de usuarios		
	El Usuario fue creado con éxito	
	powered by Electrobiomedical - 2017	

5. Para modificar o borrar un usuario se debe ingresar al usuario a cambiar y modificar los datos correspondientes ó marcar la casilla de borrar el usuario, a continuación, dar click en guardar y debe mostrar la ventana de confirmación.



#### Ingreso al sistema

1. Para ingresar al sistema se debe digitar dentro de la red FITOTRON la IP 192.168.0.3 ó desde la red externa 192.168.193.112

NOTA: En este punto el sistema permite accionamiento manual de las variables incluso dentro de la ejecución de un programa, no permite agregar, eliminar o modificar, usuarios, programas o descargar históricos de variables.

2. Para ingresar al sistema debe dar click en login



3. Digitar los datos de usuario suministrados por el administrador del sistema y dar click en login o ingresar.

1nicio		ebm®	👤 Login
Login			
Username:			
Password:			
	Remember me (for 30 days):		
	Log In		
	11	powered by Electrobiomedica) - 2017	

Seleccionar alguna de las opciones del menú.
 Controladoras: permite ver las controladoras asociadas al sistema.
 Programas: permite ver los programas ingresados, así como su modificación.



5. Controladoras, en este menú se puede ver las controladoras disponibles en el sistema, así como el último momento de conexión. En cada opción se permite la modificación manual de las variables y su monitoreo.



6. Variables por controladora, esta ventana nos permite modificar las variables, así como su monitoreo, se dividen en dos, control y alertas.

**Control:** son variables que pueden ser modificadas por los usuarios, cada variable indica el rango de datos que pueden ser ingresados y deben mantenerse el número de cifras en el ingreso

-Temperatura en centígrados, 2 dígitos más un decimal, ejemplo: digitar, 23.5 ó 05.0 para 23.5 ºC ó 5ºC respectivamente.

-Humedad en porcentaje, 2 dígitos, ejemplo: digitar 99 ó 09 para 99% o 9% respectivamente

- Iluminación en porcentaje, 3 dígitos, ejemplo: digitar 100 ó 010 para 100% o 10% respectivamente, se recomienda no utilizar valores menores a 10, puede presentar flicker por ser un valor muy bajo

- Recambio en unidad, 1 para encender el recambio de aire y 0 para apagar el recambio de aire

NOTA: La temperatura permitida mínima es 2ºC y la máxima es 50ºC

Alarmas: indicación de una falla en el equipo o de alguna acción en dispositivo

7. Exportar históricos de variables, dar click en exportar a CSV

riables disponibles para la controladora Controladora Cuarto 1								
izəción: 8:53:0								
Temperatura	Humedad	LED - Red		LED - Green		- Blue		
2 50 2017-11-23 08:52:59	4 100 2017-11-23 06:52:59	0 Sin datos	100	0 100 Sin datos	0 Sin	100 datos		
<b>2</b>	65	0	0	2	0			
LED - White	Recambio aire	Alarma Iuminacion	Alarma Recambio	Alarma calefaccion	Alarma AA	Alarma humidificacion		
0 100 Sin datos	0 1 Sin datos	2017-11-23 08:34:26 Narma deshumidificacion	2017-11-23 08:34:21 Motor recircular aire	2017-11-23 08:31:30 Aire compri mido	2017-11-23 08:31:24 Parada emergencia	2017-11-23 08:34:30 Puerta abierta		
2		2017-11-22 00-24-22	2017.11.23 09-34.37	2012.11.22.09.24.41	2017.14.22 14.21.55	2017-11-22 00-04-24		

8. Dar click en cada vinculo que se encuentra al frente de la variable a descargar e inmediatamente empezara la descarga del archivo, tener en cuenta que de acuerdo al tamaño del archivo podrá tomar más tiempo en descargar, no realizar ninguna acción hasta que haya completado la descarga.

NOTA: Se recomienda la descarga de archivos mientras no haya ejecución de programas

C Volver a la	controladora	
Listado de va	ariables diponibles para controladora: Contro	oladora Cuarto 1 (192.168.0.9)
Puerto	Nombre	Column
1	Temperatura	CSV 13295 registros
2	Humedad	CSV 20269 registros
4	LED - Red	CSV 0 registros
5	LED - Green	CSV 0 registros
6	LED - Blue	CSV 0 registros
7	LED - White	CSV 0 registros
8	Recambio aire	CSV 0 registros
20	Parada emergencia	CSV 6 registros
29	Puerta abierta	CSV 32 registros
31	Alarma Recambio	CSV 23 registros
32	Alarma Iluminacion	CSV 32 registros
33	Alarma AA	CSV 14 registros

9. Seleccionar el intervalo de descarga y dar click en descargar. Las horas deben ingresarse en formato de 24 horas.



10. Archivo de histórico por variable, el formato del archivo es .csv o separado por comas. En el que se indica, valor de la variable, fecha y hora de la toma, el tiempo de muestreo es alrededor de cada minuto.

A1	· ·	$\times$ $\checkmark$ $f_x$ puertos	_controladora_	historico.valor					
	A	В	С	D	E	F	G	Н	T
1	puertos_cc	puertos_controladora_	historico.fe	cha					
2	29.6	11/21/2017 19:53							
3	29.4	11/21/2017 19:53							
4	29.3	11/21/2017 19:53							
5	29.2	11/21/2017 19:53							
6	29.1	11/21/2017 19:53							
7	29.1	11/21/2017 19:53							
8	28.9	11/21/2017 19:54							
9	28.8	11/21/2017 19:54							
10	28.8	11/21/2017 19:54							
11	28.9	11/21/2017 19:54							
12	29	11/21/2017 19:54							
13	29	11/21/2017 19:54							
14	29	11/21/2017 19:54							
15	29	11/21/2017 19:54							
16	29	11/21/2017 19:55							
17	29	11/21/2017 19:55							
18	29	11/21/2017 19:55							
19	28.9	11/21/2017 19:55							
20	29	11/21/2017 19:55							
-	Tempera	atura-2017-11-22 (1) 🕀							÷ •

11. Creación de programas, en el menú inicial escoger Programas, en esta ventana podrá agregar programas, editarlos y re programarlos. Para realizar un nuevo programa dar click en agregar programa.

•	nicio		ebr	1 <sup>®</sup>			🚫 Logout
Par	a agregar un program	a haga clic <u>aquí</u>					
ID	Controladora	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de envio	Comentarios	Editar	Comandos
1	Controladora Cuarto 1	Programa prueba1	2017-11-22 15:17:00	None	H=50, T=29,L=all-ON	Editar	Editar
			powered by Electrob	iomedical - 2017			

12. Rellenar los campos.

Id Controladora: Escoger la controladora a utilizar.

Nombre: Colocar un nombre de identificación para el programa.

**Fecha y hora de inicio:** Fecha y hora en que se debe ejecutar el programa, la hora debe escribirse en formato de 24 horas.

**Fecha de enviado:** debe aparecer vacío cuando es un programa nuevo o se debe borrar cuando se desee ejecutar nuevamente un programa.

Comentarios: Campo de observaciones referente al programa

nicio	ebm®	S Logout
Está creando un nuevo programa		
Id Controladora:		
~		
Nombre:		
Programa sin nombre		
Fecha Inicio:		
2016-05-21 18:14:53		
Fecha Enviado:		
Comentarios:		
Guardar		
		22

13. Realizar cambios y dar click en guardar.



14. Ventana de confirmación de creación de programa.



15. Agregar o modificar comandos a programa. Para ingresar dar click en el botón editar comandos del programa.

	nicio		ebr	1 <sup>®</sup>			🚫 Log
Par	a agregar un program	a haga clic <u>aquí</u>					
ID	Controladora	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de envio	Comentarios	Editar	Comandos
1	Controladora Cuarto 1	Programa prueba1	2017-11-22 15:17:00	None	H=50, T=29,L=all-ON	Editar	Editar
5	Controladora Cuarto 1	Programa prueba1	2017-11-23 09:15:00	None	pruebas	Editar	Editar
			powered by Electrol	iomedical - 2017	1.4	116	

16. Adicionar comandos dando click en agregar comandos



17. Crear un comando, los comandos de un nuevo programa deben estar terminados con una hora de anterioridad a la ejecución. Después de llenar los campos debe dar click en guardar cambios.

**Tiempo de inicio:** Ingresar hora y fecha de inicio del comando en formato de 24 horas **Duración:** Ingresar horas de ejecución del comando, el sistema permite máximo comandos de 3600 horas

Id puerto Controladora: Escoger Variable a controlar.

Valor: Ingresar el valor de la variable de acuerdo al formato de la variable. Véase numeral 6

1 Inicio			ebm®	🚫 Logout
Está crean	do uno nuevo coma	ndopara el program	a Programa prueba1	
ld Programa:				
	Programa prueba1	0		
Tiempo Inicio:	1000			
09:20:00				
Id Puerto Conti	roladora:			
	Temperatura	$\odot$		
Duracion:	1 marine and			
15:00:00				
Valor:				
20				
	Guardar			
-				
			powered by Electrobiomedical - 2017	

18. Editar comando, en la ventana de comando dar click al comando a modificar y realizar los cambios necesarios.

nicio		ebn	1 <sup>®</sup>		🚫 Logout
Para a	agregar un comando haga c	lic <u>aquí</u>			
Coma	ndos para el programa Pro	grama prueba2			
					Columns
ID	Variable	Tiempo de inicio	Duración	Valor	Editar
6	Aire comprimido	09:20:00	00:15:00	70	Editar
7	Temperatura	09:20:00	00:15:00	20	Editar
8	Recambio aire	09:40:00	00:10:00	1	Editar
			0047		
		powered by Electrob	iomedical - 2017		

19. Cambiar fecha y hora de ejecución de un programa, para esto se debe editar el programa, configurar la fecha y hora de ejecución que debe ser mínimo una hora antes de la ejecución del programa y se debe borrar la fecha de enviado. Dar click en el botón guardar Para eliminar un programa se debe marcar la casilla delete o borrar y dar click en guardar.

f Inicio		ebm®	🚫 Logout
Está editando el programa: Pro	grama 1		
Id Controladora:			
Controladora Cuarto 1	•		
Nombre:	THU & COM		
Programa prueba1			
Fecha Inicio:			
2017-11-22 15:17:00			
? November, 2017 × * Today > >			
43 1 2 3 4 44 5 6 7 8 9 10 11			
45 12 13 14 15 16 17 18 46 19 20 21 22 23 24 25			
47 26 27 28 29 30 Time: 15:17			
Select date			
		powered by received 2017	
		powered by Electrobiomedical - 2017	

### 20. Ventana de confirmación de edición de programa

f Inicio	ebm®	🚫 Logout
🗢 Volver al listado de progra		
	El programa fue editado con éxito	
	powered by Electrobiomedical - 2017	

### 7. ANEXO A

Diagrama de cableado de controladoras proyecto Fitotron.

BORNERA	NOMBRE	TIPO	OBSERVACION	MARCACION CONTROLADORA 1	MARCACION CONTROLADOR
1A	PC9	OUT DIGITAL/PWM	ALARMA 2		
24	DC8				
3A	PC7	OUT DIGITAL/PWM	ALARMA 1	Q1.9	Q2.0
4.4	PC6				
4A	001				
SA	PBI	ENTRADA/ANALOGA			
6A	PBO	ENTRADA/ANALOGA	SENSOR MOVIMIENTO ILUMINACION	12.8	12.7
7A	PC5	ENTRADA/ANALOGA	CONFIRMACION RECAMBIO		12.1
8A	PC4	ENTRADA/ANALOGA			
1B	PFO	ENTRADA DIGITAL	CONFIRMACION DES HUMIDIFICADOR	12.0	11.9
2B	PC15	ENTRADA DIGITAL	CONFIRMACION MOTOR RECIRCULAR AIRE	11.4	11.5
3B	PC14	ENTRADA DIGITAL	CONFIRMACION AIRE COMPRIMIDO	11.6	11.6.1
40	0040				
48	PCI3	ENTRADA DIGITAL	com st		
5B	PA2	ENTRADA DIGITAL	com st		
6B	PA1	ENTRADA DIGITAL	CONFIRMACION PUERTA ABIERTA	12.6	12.5
7B	PAO	ENTRADA DIGITAL	PARO DE EMERGENCIA		
8B	PFO	ENTRADA DIGITAL	ALARMA REFRIGERACION	10.0	10.1
10	PB5	ENTRADA DIGITAL		10.8	10.0
20	PB4	ENTRADA DIGITAL		10.8	10.9
40	PA15	ENTRADA DIGITAL	ALARMA CALLI ACCIONZ	10.4	10.7
5C	PA14	ENTRADA DIGITAL	ALARMA CALEFACCION 1	10.2	10.3
6C	PA13	ENTRADA DIGITAL	CONFIRMACION REFRIGERACION	11.0	11.1
7C	PA12	ENTRADA DIGITAL	CONFIRMACION CALEFACION	11.2	11.3
8C	PA11	ENTRADA DIGITAL			
1D	PA8	ENTRADA DIGITAL	CONFIRMACION ILUMINACION	11.8	11.7
30	PBI	ENTRADA DIGITAL			
4D	PA7	ENTRADA DIGITAL			
5D	PA6	ENTRADA DIGITAL			
6D	PA5	ENTRADA DIGITAL			
7D	PA4	ENTRADA DIGITAL			
8D	PA3	ENTRADA DIGITAL			
1	GND	GND			
3	TIZVDC	RELE 10A NO			
4	PA15	RELE 10A COMUN	ILUMINACION-AIRE COMPRIMIDO-MOTOR		
5		RELE 10A NC	RECIRCULAR AIRE(ALARMA)		
6		RELE 3A NO			
7	PB5	RELE 3A COMUN		12VDC	12VDC
8		RELE 3A NC	sensores	01.6	01.5
10	PB3	RELE 3A COMUN		01.0	Q1.5
11		RELE 3A NC	MOTOR SUBIR		
12		RELE 3A NO		Q1.4	Q1.3
13	PC12	RELE 3A COMUN			
14		RELE 3A NC	MOTOR BAJAR	01.0	00.0
15	PA12	KELE 3A NU	1	Q1.0	Q0.9
16	PA13	RELE 3A COMUN	DESHUMIDIFICADOR		
18	NC	NO CONEXIÓN		1	
19	+5VDC	+5VDC		5VDC	5VDC
20	+24VDC	+24VDC		24VDC	24VDC
21	+24VDC	+24VDC			
22	DR4	RELE 3A NO		Q0.0	Q0.1
23	F 04	RELE SA CONION	REERIGERACION		
25		RELE 3A NO		Q0.2	Q0.3
26	PD2	RELE 3A COMUN	]		
27		RELE 3A NC	CALEFACCION		
28	DATA	RELE 3A NO		Q1.2	Q1.1
29	PA14	RELE 3A COMUN	recombio		
30		RELE 3A NO	recambio	01.8	01.7
32	PA8	RELE 3A COMUN	-		
33		RELE 3A NC	HUMIDIFICADOR		
34	NC	NO CONEXIÓN	AIRE COMPRIMIDO	Q0.6	Q0.6
35	NC	NO CONEXIÓN	RECIRCULAR AIRE	Q0.4	Q0.5
36	INC	INU CUNEXION	ILUIVIINACIUN	QU.8	Q.07

### Anexo B

#### Instalación Imagen Gateway

Instalación desde Microsoft Windows

Esta sección muestra cómo instalar un sistema operativo en su Gateway utilizando el método de la tarjeta SD en una computadora host de Windows.

Paso 1: Preparar la tarjeta MicroSD Paso 2: Ubicación de descarga de memoria Paso 3: descomprimir la imagen de instalación de la tarjeta SD Paso 4: Descargue la herramienta Win32DiskImager Paso 5: Usar la herramienta Win32DiskImager para flashear la imagen en la tarjeta de la tarjeta SD Paso 6: Insertar la SD flasheada en la computadora Gateway Paso 7: instalar la imagen en Gateway

Paso 1: prepara la tarjeta MicroSD Asegúrese de que los datos de la tarjeta microSD estén respaldados Todo en la tarjeta microSD se perderá al final de este procedimiento.

Paso 2: Ubicación de descarga de memoria Ubique el archivo de instalación de la tarjeta SD. Este archivo será necesario para el siguiente paso. http://www.electrobiomedical.com.co/download/software/gateway\_103.img

Paso 3: descomprime la imagen de instalación de la tarjeta SD Cuando se descomprime, esta descarga será una carpeta con los contenidos para Instalar imagen (.img)

Paso 4: Descargue la herramienta Win32DiskImager Herramienta Win32DiskImager https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download

Paso 5: use la herramienta Win32DiskImager para flashear la imagen en la tarjeta SD Abre la herramienta Win32DiskImager Haga clic en el icono de la carpeta en la parte superior derecha Busque el archivo .img apropiado (es por eso que debe recordar la ubicación de la imagen extraída).

🥪 Win32 Disk Imager Image File	Device
10c_sdcard_install_android-95/db410c_sd_install_android.img	(E:\)
Copy MD5 Hash:	
Copy MD5 Hash:	
Copy MD5 Hash: Progress	
Copy MDS Hash: Progress Version: 0.9.5 Cancel Read Write	- Exit

Inserta tu tarjeta microSD (a través de un lector de tarjetas SD USB, si es necesario) Seleccione el dispositivo correcto y haga clic en "escribir o write". Puede haber una advertencia sobre la corrupción del dispositivo. Haga clic en "Sí" para continuar.

Este proceso puede demorar unos minutos, sea paciente y espere un aviso de finalización. Al finalizar, debería ver la siguiente ventana emergente:



Expulsar la tarjeta SD y proceder al siguiente paso

Paso 6: Preparar el Gateway con la tarjeta SD

Asegúrese de que el Gateway esté desenchufado de la alimentación Ajuste el interruptor S6 en la parte posterior de la placa Gateway a 0-1-0-0, "Interruptor de arranque SD" debe configurarse en "ON".



Conecte un monitor HDMI al Gateway con un cable HDMI y encienda el monitor Conecte un teclado y / o mouse USB a cualquiera de los dos conectores USB en el Gateway Inserta la tarjeta microSD en el Gateway

Enchufe el adaptador de alimentación en el Gateway, espere a que la placa se inicie.

Paso 7: Instala la imagen en Gateway

Si se siguieron correctamente los Pasos 1 - 6, la pantalla anterior debería ser visible desde su Gateway



Seleccione la imagen para instalar y haga clic en "Instalar" (o escriba "i"). OS se instalará en la memoria eMMC

Este proceso puede tardar unos minutos en completarse

Cuando finalice, aparecerá el mensaje "El mensaje parpadea y el sistema operativo se ha instalado correctamente ...".

Antes de hacer clic en "Aceptar":

Retire la tarjeta SD

Ajuste el interruptor S6 en el Gateway a 0-0-0-0, todos los interruptores deben estar en "OFF" Ahora haga clic en el botón "Aceptar" y permita que el Gateway se reinicie.